



MODALITA' DI UTILIZZO +NANO UNI ceO2

- 1) Applicare **+NANO-UNI ceO2** non diluito con un panno in microfibra umido o una lucidatrice elettrica con tampone inumidito.
- 2) Lavorare il prodotto nel substrato con un panno o una lucidatrice elettrica per rimuovere la contaminazione e i graffi.
- 3) Strofinare con un panno in microfibra pulito e risciacquare con acqua.
- 4) Ripetere il trattamento se necessario

Note:

*Applicare sempre in un campione prima di utilizzare il prodotto
Non applicare su superfici calde e a contatto diretto con i raggi solari.
Agitare delicatamente il contenitore prima dell'utilizzo per 30 secondi.
Si può applicare con uno panno in microfibra o con macchina lucidatrice elettrica*

Per maggiori info:

www.piunano.com
info@piunano.com